



◆ A. 適用範圍

- 1 理寶取樣器 EasyCut 用於快速、精確切取多種材料的 100 cm² 圓形樣品，包括織物，無紡布，針織物，地毯，薄膜，泡沫，紙張，紙板和塑料等。
- 2 每個 EasyCut 包括有一套刀片(已安裝)及一塊墊板。

◆ B. 更換刀片

- 1 **鎖緊保險掣**：確保保險掣已鎖緊
- 2 **移開刀片夾**：旋開螺絲，移開刀片夾
- 3 **旋轉或替換刀片**：鈍了或者受損的刀片必須旋轉或更換，否則刀片的切取力將減弱。可以旋轉刀片，直到所有切面都被使用過。請使用指定型號的刀片。
- 4 **蓋上刀片夾**：蓋上刀片夾，旋緊螺絲
- 5 對每片刀片重複上述步驟。

... C. 使用步驟

- 1 **放置樣品**：準備各邊長大於 113mm 的樣品，放置於墊板上。請確保樣品平整，並且沒有受到拉伸。
- 2 **放置取樣器**：將取樣器放到樣品上。
- 3 **鬆開保險掣**：拔出保險掣，旋轉 90 度直到定位針落於兩個凹槽中。這樣刀片就可以露出及正常使用了。
- 4 **切取樣品**：一邊固定取樣器，一邊用另一隻手握住手柄，施壓並旋轉手柄至少 90 度。對於某些樣品，可能需要旋轉更大的角度。
- 5 **鎖緊保險掣**：將保險掣鎖緊至原先位置，把取樣器從切樣上移開。
- 6 **稱量樣品**：稱量切樣，精度至 0.01g。
- 7 **換算 g/m^2** ：將稱量結果(g)乘以 100，即為 g/m^2 的結果。

... D. 配件和耗材

刀片

鈍了或者受損的刀片必須旋轉或更換，否則刀片的切取力將減弱。可以旋轉刀片，直到所有切面都被使用過。請使用指定型號的刀片。

EasyCut 取樣刀片 4 片/包

墊板

必須翻轉或更換舊墊板，否則刀片的切取力將減弱。請使用指定型號的墊板。

天平

我們可以提供一系列天平，對樣品進行稱重。請與我們的工作人員聯繫，以確定量程和精度等相關細節。

... E. 技術參數

型號	取樣面積	樣品直徑	可切厚度
EasyCut	100 cm ²	113 mm	10 mm